

FINE DINE



Breakfast cup

Tasse à déjeuner
Taza de desayuno

FDCU30 30 cl / 10.15 oz

12



Saucer for espresso cup

Soucoupe pour tasse à expresso
Platillo para taza a expreso

FDSA13 > FDCU09 13 cm / 5.10"

12



Saucer for breakfast cup

Soucoupe pour
tasse à déjeuner
taza de desayuno

FDSA17 > FDCU30 17 cm / 6.70"

12



Square saucer for espresso cup

Soucoupe carrée pour tasse à expresso
Platillo cuadrado para taza expreso

OPSA12 > FDCU09 12.8 cm / 5.05"

12



Tea/coffee cup

Tasse à thé/café
Taza a té/café

FDCU25 25 cl / 8.45 oz

FDCU20 20 cl / 6.75 oz

12



Mug

Chope
Becher
Mug
Mug

FDMU30 30 cl / 10.15 oz

12



Saucer for

tea/coffee cup

Soucoupe pour
tasse à thé/café
Platillo para taza a té/café

FDSA15 > FDCU25 / FDCU20

15 cm / 5.90"

12



Breakfast cup without handle

Tasse à déjeuner sans anse
Taza de desayuno sin asa

FDCU30M1 30 cl / 10.15 oz

12



Espresso Cup

Tasse à expresso
Taza a expreso

FDCU09 9 cl / 3.05 oz

12



Saucer for breakfast cup

Soucoupe pour tasse à déjeuner
Platillo para taza de desayuno

FDSA17 > FDMU30 / FDCU30M1 17 cm / 6.70"

12



Square saucer for breakfast cup

Soucoupe carrée pour tasse à déjeuner
Platillo cuadrado para taza de desayuno

OPSA14 > FDMU30 / FDCU30M1 / FDCU30

14 cm / 5.50"

12



Pieces per box

Pièces par boîte

Piezas por caja