

GET BLENDING



DISCOVER MORE AT KITCHENAID.COM/QUICKSTART

For exciting recipes, demo videos, product registration, and more — our quick start page has what you need to help you get the most from your new product.



KitchenAid.com | KitchenAid.ca | USA: 1.800.541.6390 | Canada: 1.800.807.6777

W11333855E
KSB40**, 7KSB40**
08/2019

®/™ ©2019 KitchenAid. All rights reserved. Used under license in Canada.

PRÊT? MÉLANGEZ!



DÉCOUVREZ PLUS VISITEZ KITCHENAID.COM/QUICKSTART

Pour découvrir de nouvelles recettes, voir des vidéos de démonstration, l'enregistrement du produit, et plus – notre page de démarrage rapide comprend tout ce dont vous avez besoin pour vous aider à profiter de votre nouveau produit.



KitchenAid.com | KitchenAid.ca | USA: 1.800.541.6390 | Canada: 1.800.807.6777

W11333855E
KSB40**, 7KSB40**
08/2019

®/™ ©2019 KitchenAid. Tous droits réservés. Utilisé sous licence au Canada.

PREPÁRESE



DESCUBRA MÁS EN KITCHENAID.COM/QUICKSTART

Para ver recetas interesantes, videos con demostraciones o para registrar productos y más, consulte nuestra página de guía rápida para comenzar que tiene todo lo necesario para ayudarlo a sacar el máximo provecho de su nuevo producto.



KitchenAid.com | KitchenAid.ca | USA: 1.800.541.6390 | Canada: 1.800.807.6777

W11333855E
KSB40**, 7KSB40**
08/2019


®/™ ©2019 KitchenAid. Todos los derechos reservados. Usado en Canadá bajo licencia.




PARA COMENZAR

GUÍA RÁPIDA PARA COMENZAR

La licuadora KitchenAid® K400 le permite personalizar sus licuados en diferentes opciones de jarras y con diferentes velocidades. Para ver videos e instrucciones completas, visite www.KitchenAid.com/Quickstart.




NOTA: No sobrepase la capacidad máxima de las jarras (6 onzas / 200 ml, 16 onzas / 473 ml, 48 onzas / 1,4 ml o 56 onzas / 1,6 ml).



ÍCONO	DESCRIPCIÓN
P	Pulsador.
1 A 5	Control manual de variación de velocidad.
Icono de hielo picado	Hielo picado.
Icono de bebida helada	Bebida helada.
Icono de licuado	Licuado.
Icono de ciclo de autolimpieza	Ciclo de autolimpieza.

Prensa para cítricos (Capacidad máxima: 32 onzas / 946 ml)




NOTA: Consulte el Manual de uso y cuidado para ver instrucciones en más detalle.


PREMIERS PAS

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Le mélangeur KitchenAid® K400 vous permet de personnaliser votre mélange avec les options de pichets multiples et le bouton de vitesse variable. Rendez-vous sur www.KitchenAid.com/Quickstart pour obtenir des instructions complètes et voir des vidéos de démonstration.




REMARQUE : Ne pas remplir les pots au-delà de leur capacité maximale (6 oz / 200 ml, 16 oz / 473 ml, 48 oz / 1,4 et 56 oz / 1,6 ml).



ICÔNE	DESCRIPTION
P	Pulsation.
1 - 5	Commande manuelle de vitesse variable.
Icone de broyage de glace	Broyage de glace.
Icone de boissons glacées	Boissons glacées.
Icone de smoothies	Smoothies.
Icone de programme d'autonettoyage	Programme d'autonettoyage.

Presse-agrumes (Capacité maximale : 32 oz / 946 ml)




REMARQUE : Veuillez consulter le Guide d'utilisation et d'entretien pour des instructions détaillées.


GET STARTED

QUICK START GUIDE

The KitchenAid® K400 Blender allows you to customize your blend with multiple jar options and a variable speed dial. For complete instructions and videos, go to www.KitchenAid.com/Quickstart.




NOTE: Do not fill jars past the maximum capacity (6 oz, 16 oz, 48 oz and 56 oz).



ICON	DESCRIPTION
P	Pulse.
1 - 5	Manual variable speed control.
Icon of ice crush	Ice Crush.
Icon of icy drink	Icy Drink.
Icon of smoothie	Smoothie.
Icon of self-clean cycle	Self-clean cycle.

Citrus Press (Maximum capacity: 32 oz)



NOTE: Please refer to your Use and Care Guide for detailed instructions.

