



Square plate

Assiette carrée
Teller quadratisch
Plato cuadrado
Piatto quadrato

30 cm / 11.80"

■ KZAUSP30G2

■ KZAUSP30S1



27 cm / 10.65"

■ KZAUSP27G2

■ KZAUSP27S1

6



Breakfast cup

Tasse à déjeuner
Frühstückstasse
Taza a desayuno
Tazza da colazione

h 8.5 cm - 30 cl

h 3.35" - 10.15 oz

■ KZSWCU30G2

■ KZSWCU30S1

12



Coffee cup

Tasse à café
Kaffeetasse
Taza a café
Tazza da caffè

h 8 cm - 23 cl

h 3.15" - 7.80 oz

■ KZSWCU23G2

■ KZSWCU23S1

12



Flat coupe plate

Assiette coupe plate
Teller flach coup
Plato llano coupe
Piatto piano senza falda

31 cm / 12.20"

■ KZNNPR31G2

■ KZNNPR31S1

6



29 cm / 11.40"

■ KZNNPR29G2

■ KZNNPR29S1

12



Saucer

Soucoupe
Untere
Platillo
Piattino

15 cm / 5.90"

■ KZSWSA15G2 > KZSWCU30G2 /
KZSWCU23G2

■ KZSWSA15S1 > KZSWCU30S1 /
KZSWCU23S1

12



■ Gold
■ Silver

KINTZOO is not suitable for cooking: it should not be used in conventional ovens, microwaves, or on the salamander grill.

KINTZOO n'est pas compatible pour la cuisson: elle ne doit pas être employée au four classique, au four à micro-ondes, ni sous la salamandre.

KINTZOO ist nicht für Kochanwendungen geeignet: Sie darf nicht auf dem klassischen Herd, in der Mikrowelle und auch nicht im Dauerbrandofen gebraucht werden.

KINTZOO no es compatible con la cocción: no se debe utilizar con un horno clásico, con un microondas ni con una salamandra.

KINTZOO non è adatta alla cottura e non deve essere impiegata per l'uso in forno classico, a microonde o in salamandra.



Espresso cup
Tasse à expresso
Espressotasse
Taza a expreso
Tazza da espresso

h 6 cm - 9 cl
h 2.35" - 3.05 oz

■ KZSWCU10G2
■ KZSWCU10S1

12



Saucer
Soucoupe
Untere
Platillo
Piattino

12 cm / 4.70"

■ KZSWSA12G2 > KZSWCU15G2 /
KZSWCU10G2

■ KZSWSA12S1 > KZSWCU15S1 /
KZSWCU10S1

12



Pieces per box
Pièces par boîte
Stück pro Karton
Piezas por caja
Pezzi per scatola

