




- (1) **Universal Saucer**
Soucoupe universelle
Kombi Untere
Platillo universal
Piattino universale
CLSA01 15 cm / 5.90"
12

- (2) **Universal Saucer**
Soucoupe universelle
Kombi Untere
Platillo universal
Piattino universale
CLSA02 17 cm / 6.70"
12

- (a) **Coffee cup 20 cl**
Tasse à café
Kaffeetasse
Taza a café
Tazza da caffè
116CU20 H 6 cm - 20 cl
2.35" - 6.75 oz
12

- (b) **Coffee cup 23 cl**
Tasse à café
Kaffeetasse
Taza a café
Tazza da caffè
116CU23 H 6.1 cm - 23 cl
2.40" - 7.80 oz
12

- (c) **Coffee cup 28 cl**
Tasse à café
Kaffeetasse
Taza a café
Tazza da caffè
116CU28 H 6.3 cm - 28 cl
2.50" - 9.45 oz
12

- (d) **Breakfast cup 37 cl**
Tasse à déjeuner
Frühstückstasse
Taza a desayuno
Tazza da colazione
116CU37 H 6.7 cm - 37 cl
2.65" - 12.50 oz
12

- (e) **Breakfast cup 45 cl**
Tasse à déjeuner
Frühstückstasse
Taza a desayuno
Tazza da colazione
116CU45 H 7.5 cm - 45 cl
2.95" - 15.20 oz
12

- (f) **Cream soup bowl, 2 handles**
Tasse à bouillon, 2 anses
Suppentasse, 2 Henkel
Bol consommé, 2 asas
Scodella per zuppa, 2 manici
116CS28 H 6.3 cm - 28 cl
2.50" - 9.45 oz
12