



Breakfast cup
Tasse à déjeuner
Taza de desayuno

NBCU34 8.7 cm - 34 cl
3.45" - 11.50 oz



Espresso cup
Tasse à espresso
Taza a expreso

NBCU09 6 cm - 9 cl
2.35" - 3.05 oz



Coffee/tea cup
Tasse à café/thé
Taza a café/té

NBCU26 8.7 cm - 26 cl
3.45" - 8.80 oz



Saucer for espresso cup
Soucoupe pour tasse à
espresso
Platillo para taza a expreso

NBSA15 > NBCU09
15 x 12.5 cm - 1.5 cm - Ø 3.5 cm
5.90 x 4.90" - 0.60" - Ø 1.40"



**Saucer for breakfast cup
and coffee/tea cup**
Soucoupe pour tasse à déjeuner
et tasse à café/thé
Platillo para taza de desayuno
y taza café/té

NBSA18 > NBCU34 / NBCU26
16 x 13.3 cm - 1.6 cm - Ø 4.6 cm
6.30 x 5.25" - 0.65" - Ø 1.80"



Teapot & lid
Théière & couvercle
Tetera & tapa

NBTP80 80 cl / 27.05 oz



Lid for teapot
Couvercle pour théière
Tapa para tetera

NBTPLD2



Coffee pot & lid
Cafetière & couvercle
Cafetera & tapa

NBCP50 50 cl / 16.90 oz



Lid for coffee pot
Couvercle pour cafetière
Tapa para cafetera

NBCPLD1

